



P72.12-2754-09

Na rysunku przedstawiono typ 204.0

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1 Okładzina drzwi  | 5 Linka z pancerzem przycisku zabezpieczającego | N69/3 Moduł sterujący drzwi tylnych lewych  |
| 2 Śruby (typ 204)  | 6 Linka z pancerzem wewnętrznej klamki drzwi    | N69/4 Moduł sterujący drzwi tylnych prawych |
| 3 Zaczepy mocujące | 7 Elektryczne złącza                            |   |
| 4 Drzwi tylne      | 8 Klamka wewnętrzna                             |   |

Typ 212

- |                   |
|-------------------|
| 1 Okładzina drzwi |
| 9  Klin montażowy |
| 10 Osłona         |
| 11 Śruby          |



P72.12-2811-04

	Wymontowanie, zamontowanie		
1.1	Wykręć śruby (2).	Typ 204.0/2	
1.2	Wypnij osłony i wykręć śruby (2).	Typ 204.9	
1.3	Za pomocą klina montażowego (9) wypnij osłonę (10) i wykręć śruby (11).	Typ 212	
		Klin montażowy	*110589035900
2	Wypnij okładzinę drzwi (1) z zaczepów (3).	⚠ Klin montażowy wprowadzaj każdorazowo bezpośrednio przy zaczepach mocujących (3). W przeciwnym razie elementy mocujące zaczepów mocujących (3) przy okładzinie drzwi (1) mogą się nie wyrwać.	
		Klin montażowy	*110589035900
3	Odsuń okładzinę drzwi (1) od drzwi (4) poziomo do boku na tyle, aby uzyskać dostęp do elektrycznych złączy (7) przy module sterującym drzwi tylnych lewych (N69/3) ew. prawych (N69/4), do linki z pancerzem wewnętrznej klamki drzwi (6) oraz do linki z pancerzem przycisku zabezpieczającego (5).	⚠ Okładzinę drzwi (1) luzuj ostrożnie. Niebezpieczeństwo pęknięcia mocowania linki z pancerzem przycisku zabezpieczającego (5).	